



**POPULAÇÃO URBANA (hab)**

	De 50.000 a 250.000
	De 250.000 a 1.000.000
	Mais de 1.000.000

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**


**NOTAS**

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's  
 Qaf = vazão afluente  
 Qef = vazão efluente  
 Qproj = vazão de projeto  
 Qeb = vazão de esgoto bruto  
 Qref = vazão de referência  
 Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)  
 ETE = estação de tratamento de esgoto  
 DBO = demanda bioquímica de oxigênio  
 População urbana: fonte SNIS 2013  
 Sol. individual: remoção adotada = 60%  
 % = parcela do esgoto total produzido

**SITUAÇÃO**



**SISTEMA CARAVELAS**

<b>Município:</b> Caravelas
<b>Estado:</b> Bahia
<b>Operador:</b> EMBASA
<b>Data:</b> Setembro/2015