



SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



NOTAS

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's
 Qaf = vazão afluente
 Qef = vazão efluente
 Qproj = vazão de projeto
 Qeb = vazão de esgoto bruto
 Qref = vazão de referência
 Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)
 ETE = estação de tratamento de esgoto
 DBO = demanda bioquímica de oxigênio
 População urbana: fonte SNIS 2013
 Sol. individual: remoção adotada = 60%
 % = parcela do esgoto total produzido

SITUAÇÃO



SISTEMA MURIÁÉ

Município: Muriaé
 Estado: Minas Gerais
 Operador: DEMSUR
 Data: Abril/2015