



POPULAÇÃO URBANA (hab)	
Bairro/Distrito/ Povoado	De 50.000 a 250.000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000



NOTAS

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's

Qaf = vazão afluente

Qef = vazão efluente

Qproj = vazão de projeto

Qcb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Ef = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

% = parcela do esgoto total produzido



SISTEMA RECIFE
Município: Recife
Estado: Pernambuco
Operador: COMPESA
Data: Junho/2016